



Cinisello Balsamo, 19/12/13

DTCO 1381 vers. 2.0 e 2.1 – Nuovi pittogrammi

Sul display dei DTCO 1381 versione 2.0 e 2.1 possono essere visualizzati due nuovi pittogrammi.



Pittogramma	Funzione relativa	Descrizione
	Segnale IMS attivo	Il pittogramma posto a destra del pittogramma di stato indica che il secondo segnale IMS è ATTIVO. Il DTCO pertanto è pronto a ricevere un secondo segnale di velocità. Valido per DTCO versione 2.0 e/o 2.1
	E' attivata la registrazione delle coordinate GPS	Il pittogramma posto a sinistra del pittogramma di stato indica che il DTCO è predisposto alla registrazione delle coordinate GPS. Tale pittogramma e funzione è riservato solo ai DTCO della versione 2.1.

Entrambi i pittogrammi vengono visualizzati solo sul display (non sono visualizzati ad esempio nelle stampe) e quando il sottochiave del veicolo viene spento.

IL TEAM DTCO